Monitor Bedienung

Nach dem Einschalten über die rote Power-Taste erscheint nach ein paar Sekunden die *HDMI 1* Anzeige auf dem Display. Drücken Sie die grüne HDMI-Auswahltaste sofort beim Erscheinen der Anzeige, ansonsten schaltet sich der TV selbständig wieder aus.

Die HDMI-Quelle wechseln Sie durch mehrfaches Drücken der grünen HDMI-Auswahltaste. Um auf VGA zu wechseln, betätigen Sie die graue Source-Taste und wählen Sie in der Displayanzeige das Auswahlmenü PC.

Wenn Sie das USB-Kabel am Notebook anschließen (Plug&Play) wird die Touch-Funktionalität am Monitor aktiviert.



Beim Anschluss über das HDMI-Kabel direkt am Monitor, wählen Sie HDMI 2. Wenn Sie Ihr Notebook vom Sitzplatz über das Kabel der Medienanlage anschließen, wählen Sie HDMI 3 als Auswahl auf dem Display. Wählen Sie dann als Ausgabegerät in den Sound-Einstellungen ihres Notebooks MSD-502 Display-Audio. Die Medienanlage muss nur gestartet werden wenn Sie über das HDMI-Kabel auch Ton übertragen möchten.

Displayanzeige am TV		
	HDM I 1	
	L+R	
	and the second sec	

Sound-Einstellungen (Windows	s 10)
Sound	
Ausgabe	
Ausgabegerät auswählen	
MSD-502 (Intel(R) Display-Audio)	\sim

