

QUICK-GUIDE MEDIENTECHNIK

1. Panel per "Touch to wake" einschalten
 2. Notebook per HDMI-Kabel anschließen
 3. Quelle "HDMI" am Panel auswählen
 4. Mit- & Vorschau einschalten
-

FEHLER SELBSTSTÄNDIG BEHEBEN

Das System ist an, aber der Beamer ist aus.

→ System neustarten

Das Bild wird nicht angezeigt.

- Vor-/Mitschau aktiv?
 - Schwarzbild ausgeschaltet?
 - System neustarten
-

SIE BRAUCHEN SUPPORT?

Melden Sie sich mit Angabe von Raumnummer*, Namen und Problem per SMS unter +49 1733529288 oder scannen Sie den QR-Code.

Ihre Nachricht wird dann an das Support-Team weitergeleitet.

*Die Raumnummer finden Sie auf der Tür



